# WIZARD OF WOR

ウィザード オブ ウォー

取扱説明書



ウォーのウィザード(魔法使い)の過程には、ブルーモンスターやイエローモンスター、スコービオシやウォールック、そしてウィザードガすんでいます。スペースマンであるあなだはこの化け物を退治しなくてはなりません。



## カートリッジのセットのしかた

カートリップのセーティングは、以下の説明にしたかってください。


- コンヒュータ(MAXマシーンまたはコモトール64) とランビおよびオーティオ・システムとを「ユーサーズ・マニュアル」の中の接続方法の説明にしたかって正して接続します。
- 2、スインチボックスを COMPUTER (コンピュータ) 別に切換 とます。
- 3、テレビの電ボスイーチを入れ、受像チャンネルを1または2キャンネルの空チャンネルに合わせます。
- 4. コンヒュータのチャンネル切換えスイッチをテレビのチャンネルに合わせます。
- 5. コンピュータの電点スイーチがOFFになっていることを確め たっえて、カートリージをカートリーン型しこみ口に正しくま しこみます。

【注意】 コモドール64を専用モニタTVで使用される場合は、2.3、 4 のテレビのゼーディングは不要です。そのモニタの使用順序にし たかってください。


## カートリッジの起動

- 1. カートリーンは影点のNとともに自動的に区動します。
- 2. 画面上にはます。ケームの説明画面、操作方法、デモンストレーション画面が美語表示で示されます。3ペーン以降の説明と明らしあわせなから、遊び方の機略をつかんでください。

# MAXマシーンのセッティング




# コモドール64のセッティング



# ゲームのあらまし

あなた 1 プレイヤー 1 は限回系を稼権するスペースマン ウォーの
ウィザード 1 職法使い の制額に違いこんだスペースマンは、利望
の申にすんでいるたく 5 火の化け物ともを退拾しなくではなりませ
ん、ブルーモンスターやイエローモンスター、スコピーオンやウォ
ール 7 などの確認な化け物やウィーサードは利取の迷路中に散ら
はってスペースマンを攻撃してきます。一つの利取のなかの化け物
をすべて退拾するとはしめて次の制器へ進めますが、そこにもまた
たくさんの化け物ともかすんでいます。あなたはいくつ制剤を通り
のけられますが 1

操作:キーボードまだはジョイスティック



## キーボードによる操作

このゲームはキーボートで楽しむことができます。



# ジョイスティックによる操作

# プレイ

#### ゲームスタート

ケームスタートには、F1キーを押すか、ジョイスティークのボタ ンを押します。

#### スペースマン

プレイヤーは鍵をかまえた宇宙順奏のスペースマンです。あなたは キーまだはジョイスティークでスペースマンを動かし、化け物ども やウィザートをビーム鍵で攻撃します。

スペースマンの方向転換操作と移動操作は、同じキーまたは同じ スティータ方向を使います。瞬間的に動かしたときか方向転換で。 そのままキーまたはジョイスティックを押したままにしておくと。 その方は移動します

スペースマンの強りの政はPLAYERの側の数字で示されます。 化け物ともとウィザード

化け物ともは刷面の進格にあるこれに散むはコミスペースマンテル 難してきます。化け物ともはスペースマンの作権からても使わ向き からでも慣けようしっなく攻撃してきますので、スペースやンは四 方孔がには近していなってはなりません。

ウィザードは他は物どもかめっつけられてからおもらりにあられ れてきます。ウィザードを消滅させると原母点が得られるつで、値 原に攻撃してください(ウィザードは第2回復と第4回帰以降にも らわれます)。

#### ワーフェナシネル

が取りた存には1つのパーマ・トンネルがあります。近直をすると まや緊急避難をおこなった当に使います。ただし、他は物どももこ のパーマ・トンネルを除いますので、より述道していてください

## スコア

ゲームスタート時のミコア(母点)といるスコア(最高得点)はともに の点です。モンスター、ウィサードを類談するたかに下記の母点長 にしたかっての数かり暮されます。



## ボーナス

1 つの制器 1 ラウード/ にちられたる化け物ともそまって設計するとボーナス3000次に加わります。

20000 からねよる 、MMMボーナスとして、えー・オマンかの印 されます

# ゲーム終了

最後のエペースマン(PLAYERの構造ので示される) かねされてし 土 し、GAME OVER(ケームは子) ちなります

### ユーザーの皆様へ(必ずお読みください)

## ご注意

- カートリーシを抜き差しする時は、コンヒュータの配準スイーチ を必ずOFFにしてください。
- 使用後はコンピュータの電源スイ チをOFFにしてカートリッシを抜き、大切に保管してください。
- ・故障の原因となりますので、次の点にご注意ください。
  - \*ぶつけたり、衝撃をあたえたりしないでください。
  - \*熱や混気、水分、静電気のそはに使つけないでください
  - \*カートリーンは絶対に分解しないでください。
  - \*コンヒュータやカートリーンのすき棚に指や体をされ込まない。てください。

## 修理について

●特殊を依頼される前にこの収扱説明書およびコーヒ、一タを 体の「ユーサース・マニ」でも、こともう一度よくお読みのした。な おお筋合のある場合はご購入店まだは当代サービス・センターま ここ連携ください。

製 巻 元 コモドール・ジャパン株式会社 東京都港区浜松町1-1-11住及東新棚ビル 〒105 TEL 03 (433) 6111 (大代表)

製発売元 ホーム・コンピュータ株式会社 東京極度を定大門2 3 11 芝・清水ビル 〒105 TEL 03 (433) 6125 (代表)